

Matto


早い! 確実!

レバースピードロック

レバーロック取扱い説明書

〈レバーロックによる伸縮ポールの長さ調整〉

※長さ調整にはドライバーが必要です。




①レバーを開き、身長に合せたサイズまで下段シャフトを伸び縮めます。

※注①レバーによりシャフトを固定しますので、レバーが止まるまで開いてください。シャフトが動かない原因になります。

②調整ネジをドライバーで止まるまで軽く回して、固定してください。

③ 矢印の方向に、カチッと音がするまでレバーを回し、本体につけてください。その際に指をはさまないように、充分にご注意ください。



〈注意〉

※注②この部分が十分に開かない場合、シャフトがスムーズに伸び縮みしないことがあります。その場合は隙間にマイナスドライバー等を差し込みますと、簡単に開きます。

※注③シャフトが確実に止まっているか、ご使用前に2~3度強くポールを突いてご確認ください。もし縮んでしまう場合は、調整ネジをドライバーで再度締めてください。

※注④シャフトは先端方向に向かって細くなっています。105以上で使用していたポールを105未満にしたい場合は、再度調整ネジを回して固定してください。